Manual for Sukup silostyring

Denne manual dækker over 3 variationer af en silostyring. Uden hygrostat, med en kombineret fugt/temperatur føler til udendørs montering (Styring 1), og med en kombineret fugt/temperatur føler til udendørs montering samt en kombineret fugt/temperatur føler til kanal montering efter blæseren (Styring 2). Menuerne kan variere alt efter styringens bestykning.

Hovedmenu



Uden hygrostat

Med hygrostatstyring 1/2

For at få vist timetællerne tastes 'Pil Højre', og 'Pil Venstre' for at kommer tilbage.

TIMETÆLLER			
Blæser	52h		
Varme	15h		
Omrører	134h		

For at låse op for betjening på Lågen (tavle front), og/eller Vognmandsknappen tastes 'ENTER'

Enter Pinkode:	
**	

Her indtastes Pinkoden og afsluttes med 'ENTER'







Når knappen til blæseren er sat til tørring vil dette billede komme frem på skærmen.

Blæser	41 %н 19℃	50%H 30%H
Varme		
<u>}}</u>		

Blæser	41 %н	50%H
F	19℃	30%H
Varme \\\	39 %н 24° ^с	38%H

Styring 1

Styring	2

I højre side af skærmen vises setpunkterne, i midten vises de aktuelle værdier, og til højre viser ikonerne om der er drift. De inverterer ved drift, dvs. blæseren vises sådan 🖗 når blæseren kører, og varmen vises sådan 🕷 når der tilføres varme. Vises ikonet for varme sådan 💥 er varmen slået fra.

Når knappen til blæseren er sat til køling vil dette billede komme frem på skærmen.

Blæser	41 %н	50%H
F	19℃	30°C
Л	2 Dage 240 Min.	

I højre side af skærmen vises setpunkterne, i midten vises de aktuelle værdier, og til højre viser ikonerne om der er drift. De inverterer ved drift, dvs. blæseren vises sådan an hår blæseren kører, og interval symboler vises sådan an hår dagene mellem køling er talt til 0 og blæseren kan kører i det resterende antal minutter når hygrostaten og temperaturen er under de indtastede værdier.

For at ændre på setpunkter osv. tastes 'Pil Ned' / 'Pil Op' for at vælge den menu du ønsker at ændre.

'ESC' hopper tilbage til Hovedmenuen





Disse menuer vises kun ved Styring 1 / 2

Tørring

	TØRRING	
¥	50%H 30%H	Max Min
<u> </u>	38%H Ja	

Her angives den Maximale og Minimale luftfugtighed blæseren må kører ved. Der er en hysterese på +/- 3%H. Der kan vælges om man ønsker at tilfører varme og ved Styring 2 kan angives den luftfugtighed hvorved varme skal tilføres.

For at ændre værdierne tastes 'ENTER' hvorved det felt man kan ændre vises inverteret. Vælg det felt du ønsker at ændre med 'Pil Op' / 'Pil Ned' indtast den ønskede værdi og afslut med 'ENTER'. For at forlade indtastningen tast 'ESC'. For at ændre på om der ønskes Varme tastes 'Pil Højre' / 'Pil Venstre'

Køling

KØLING		
Å	50%H 30°C	
Л	10 Dage 240 Min.	

Her angives den Maximale luftfugtighed og den Maximale temperatur blæseren må kører ved. Der er en hysterese på +/- 3%H / +/- 3°C. Der kan angives hvor mange dage der skal være mellem at der blæses i siloen, og hvor lang tid der skal blæses. Der blæses dog kun hvis luftfugtigheden og temperaturen tillader det.

For at ændre værdierne tastes 'ENTER' hvorved det felt man kan ændre vises inverteret. Vælg det felt du ønsker at ændre med 'Pil Op' / 'Pil Ned' indtast den ønskede værdi og afslut med 'ENTER'. For at forlade indtastningen tasts 'ESC'.







Omrørersystem

OMRØRERSYSTEM			
Blæser Tømnin9	Ja Nej		

Her angives om Omrørersystemet skal kører med når blæseren kører og/eller når der er tømning fra siloen.

For at ændre værdierne tastes 'ENTER' hvorved det felt man kan ændre vises inverteret. Vælg det felt du ønsker at ændre med 'Pil Op' / 'Pil Ned'. For at skifte mellem Ja/Nej tastes 'Pil Højre' / 'Pil Venstre'. For at forlade indtastningen tasts 'ESC'.

Bommotor

BOM	MOTOR	
Drift Pause Alarm	90Sek. 30Sek. 5Min.	

Her angives Driftstid og Pausetid for bommotoren. Dette bruges til at lave drift / pause funktion på bommotoren når der omrøres. Det anbefales at kører 90 sek. og holde 30 sek. pause. Hvis Pausetiden sættes til 0 standser bommen ikke.

Ydermere angives den maximale tid bommotoren må stå stille pga. tilt kontakten 'Alarm'. Hvis tiltkontakten har været påvirket længere end denne tid kommer Alarmen "Tiltkontakt". Ved denne alarm standses olieovnen. Alarmen forsvinder igen når sneglene igen hænger lodret.

For at ændre værdierne tastes 'ENTER' hvorved det felt man kan ændre vises inverteret. Vælg det felt du ønsker at ændre med 'Pil Op' / 'Pil Ned' indtast den ønskede værdi og afslut med 'ENTER'. For at forlade indtastningen tasts 'ESC'.





Tømmesystem

TOMM	ESYSTEM	
Delay Tomkør	5Sek. 15Sek.	

Her angives den tid der går fra løftesneglen starter til sneglen i siloen starter 'Delay', og den tid løftesneglen tomkører i efter sneglen i siloen er stoppet 'Tomkør'

For at ændre værdierne tastes 'ENTER' hvorved det felt man kan ændre vises inverteret. Vælg det felt du ønsker at ændre med 'Pil Op' / 'Pil Ned' indtast den ønskede værdi og afslut med 'ENTER'. For at forlade indtastningen tasts 'ESC'.

Alarm Tiltkontakt

Denne alarm kommer hvis tiltkontakten på Omrøreren har været påvirket i mere end tiden i *Alarmtid Bom.*

Ved denne alarm standses olieovnen.

Alarmen forsvinder igen når sneglene igen hænger lodret.

Alarm Termofejl

Denne alarm kommer ved hvis der er termofejl på en af motorerne.

Alarm Sikringsfejl

Denne alarm kommer hvis en af sikringerne er slået fra.

Alarm Nødstop/Dørfejl

Denne alarm kommer ved Nødstop eller hvis en Dørkontakt er, eller har været, brudt.

Alarm Manuel drift

Denne alarm kommer når omskifteren inde i tavlen er slået over på manuel drift.

En Alarmen skal nulstilles ved at trykke på '0' eller 'ENTER'



